Programmierung TEAM Tecom-PS VHF-Version (und Freenet)

So programmiert man Frequenzen erfolgreich in den Hauptspeicher:

1. am Gerät Adapter anstecken
2. PC-Adapter in USB anstecken (Treiber müssen vorher installiert sein!)
3. Programm starten
4. erst jetzt Tecom-PS einschalten
5. wichtig: Model > Select > Tecom-PS VHF – sonst geht garnichts!
6. Com-Schnittstelle manuell auswählen ... durch probieren
7. „Read Data" und für alle Fälle die Originalprogrammierung auf PC sichern
8. vorhandene Programmierung aufrufen oder Frequenzen in Kanalmaske eingeben
9. richtige Frequenzeingabe beachten - für Rx mit Komma – für Tx mit Punkt
10. Nach Zeilenwechsel ist IMMER Korrektur der vorigen (letzten) Frequenz nötig!
11. sonstige Geräte-Eigenschaften ebenfalls nach Bedarf einstellen
12. Daten zum Gerät übertragen „Write Data"
13. Gerät ausschalten und abstecken
14. UNBEDINGT die Frequenzen ALLE mit Kontrollempfänger kontrollieren
15. neue Programmierung nicht vergessen auf PC zu sichern

Test-Mode (Tx-Power) – Achtung Antenne (und Wattmeter) unbedingt anschließen!

Erst **Test Mode** anklicken, nachdem sämtliche Änderungen am Gerät gespeichert wurden!

1. am ausgeschaltenem Gerät Adapter **neu** anstecken und wieder anschalten – wichtig!
2. unbedingt externe Antenne anschließen > NICHT die Gummiwurst!
3. Daten von Gerät lesen „Read Data"
4. am Tecom-PS freien Sendekanal einstellen
5. jetzt Test Mode starten - wenn dieses Fenster nur kurz erscheint und wieder verschwindet - Schritt 1 + 3 wiederholen > Daten müssen empfangen werden!
6. **Test Mode Fenster erscheint dauerhaft - Achtung, das Gerät sendet ab jetzt!!!**
7. den linken Punkt „Low Frequenz" auswählen (nur dieser ist für den VHF-Bereich)
8. einzeln bei Low Frequenz (!) LOW und HIGH durch antippen des Richtungsbutton einstellen, wobei nun der aktuelle Wert auch im Tecom-PS Display angezeigt wird
9. Beispiel für Low Power ca. Wert 70 für 200 mW und Wert 250 für ca. 1,8 Watt
10. alles am Wattmeter kontrollieren und anschliesend „close" um abzuschließen, wobei das Funkgerät den Sendemodus nun wieder verlässt
11. nach abtrennen des Programmieradapters Tx mit Low und High am Gerät testen und Wert am Wattmeter kontrollieren (kann geringfügig anders sein, als vorher eingestellt)
12. Ist die Abweichung nach eigenem ermessen zu groß - eventuell alles nochmal machen.

Programmierung der UKW-Radiofrequenzen direkt am Tecom-PS ... ja, auch das geht!

1. Gerät einschalten
2. Tasten „F" und anschließend „FM" betätigen (Radio eingeschalten)
3. Taste „VFO" für manuelle Abstimmung bzw. Sendersuchlauf
4. gewünschte Frequenz mit Drehregler einstellen
5. Tasten „F" und anschließend „MR" betätigen (Speicherplatz-Nummer blinkt)
6. Speicherplatz mit Drehregler wählen
7. Taste „MR" betätigen – Kanal wird gespeichert (bzw. überschrieben, falls belegt)
8. für weitere Speicherplätze nach Punkt 4 – 7 verfahren

Zum aufrufen Radio-Speicherkanäle „MR"; für Abstimmbetrieb „VFO" drücken.