



WA-CB



WA21 - WA29 - WA31



WA MIKE



WA PTT



WA-CB + PHONE

ITALIANO

Il nuovo WA-CB permette di utilizzare qualsiasi ricetrasmittente veicolare Midland (dotato di presa 2 Pin) in grado di alimentare l'adattatore, senza fili.

Una volta collegato il WA-CB alla presa del proprio ricetrasmittente, è possibile scegliere fra i vari auricolari della serie WA in base alle proprie necessità. Gli auricolari Bluetooth WA21 / WA31 / WA29 e il microfono WA-MIKE sono dotati di PTT. A questi accessori della serie WA è anche possibile abbinare qualsiasi telefono dotato di Bluetooth.

1. Led
2. Spinotto di connessione a rtx

PROCEDURA DI ABBINAMENTO TRA WA-CB, AURICOLARI BLUETOOTH (WA21, WA29, WA31, WA MIKE), WA PTT E TELEFONO:

1. Abbinare l'auricolare Bluetooth scelto (WA21, WA29, WA31, WA MIKE) al telefono tenendo premuto il pulsante di accensione/abbinamento fintanto che il led lampeggia alternativamente rosso e blu e seguire la procedura del telefono per la ricerca dei dispositivi bluetooth;
2. Spegnerne l'auricolare Bluetooth scelto
3. Collegare alla radio il WA-CB ed attendere che questo entri in modalità pairing (abbinamento); questa modalità si attiva dopo circa 2 minuti ed è indicata dal lampeggio alternato rosso-blu;
4. Abbinare il WA PTT al WA-CB premendo sul tasto PWR (tasto multifunzione) per circa 8 secondi; questa procedura mette in modalità pairing (abbinamento) il WA PTT ed il led è indicata dal solito lampeggio alternato rosso-blu; attendere che l'abbinamento del WA PTT sia corretto (lampeggio Blu del led); il led del WA-CB invece continua a lampeggiare ROSSO-BLU;
5. Abbinare adesso al WA-CB all'auricolare Bluetooth scelto tenendo premuto il tasto di accensione/abbinamento per circa 8 secondi fintanto che il led lampeggia alternativamente rosso e blu; attendere che il led del WA-CB e dell'auricolare Bluetooth scelto lampeggino blu (ad indicare il corretto abbinamento dei dispositivi).
6. Riconnettere manualmente nel menu del telefono l'auricolare bluetooth scelto precedentemente abbinato; l'auricolare bluetooth scelto dovrebbe essere elencato nel menu dei dispositivi bluetooth associati con il nome "MIDLAND WA".
7. Qualora il WA-CB interrompe il suo funzionamento (si spegne il ricetrasmittente veicolare al quale è collegato) occorre accendere i dispositivi associati nel seguente ordine: WA-CB/Auricolare Bluetooth/WA PTT. Il telefono dovrà essere riconnesso manualmente.

ENGLISH

The new WA-CB can be connected to all Midland vehicular

transceivers with 2 Pin plug able to power the adapter. Once you have connected the WA-CB to your transceiver, you can choose the Bluetooth earphone/mike upon your needs. The Bluetooth earphones WA21 / WA31 / WA29 / WA-MIKE are all supplied with a PTT button. The WA series earphones / mike can also be paired to mobile phones equipped with Bluetooth function.

1. Led
2. Plug to connect to a transceiver

PAIRING PROCEDURE AMONGST WA-CB, BLUETOOTH EARPHONES (WA21, WA29, WA31, WA MIKE), WA PTT AND MOBILE PHONE:

1. In order to pair the chosen Bluetooth earphone (WA21 / WA31 / WA29 / WA-MIKE) to a mobile phone, press power/pairing key till the led blinks red and blue; now follow the pairing procedure described on your phone;
2. Switch off the chosen Bluetooth earphone.
3. Connect your WA-CB to the transceiver and wait for the pairing; the pairing mode will be active in 2 minutes and it is indicated by the led blinking red and blue;
4. Now you can pair WA PTT to your WA-CB pressing multifunction key for 8 seconds; the led blinks red and blue. Wait till the WA PTT will be paired to WA-CB in the correct way (led blinks blue); while the WA CB led keeps on blinking red and blue;
5. Now you can pair WA-CB to the chosen earphone pressing the power/pairing key for 8 seconds till the led blinks red and blue; wait till the the WA-CB and the chosen earphone leds blink blue (correct pairing);
6. Reconnect manually the phone to the chosen bluetooth earphone; click on "Midland WA" on the display of your phone.
7. In case your WA-CB interrupts its operation (i.e. your transceiver, to which WA-CB is connected, turns off) you have to switch on the paired devices in this order: WA-CB/Chosen Bluetooth earphones/WA PTT. The telephone must be manually reconnected.

DEUTSCH

Der neue WA-CB Bluetooth Dongle ist speziell für alle Midland CB-Funkgeräte mit 2-Pin Anschluss entwickelt. Der Dongle wird über den Anschluss am CB-Funkgerät mit Strom versorgt und kann mit jedem beliebigen Bluetooth Headset, Ohrhörer oder Mikrofon verbunden werden.

Die Midland Bluetooth Headsets WA21, WA31, WA29 und WA-MIKE besitzen alle eine PTT-Taste und können auch mit Bluetooth fähigen Telefonen verbunden werden.

1. LED Statusanzeige
 2. 2-Pin Stecker Midland/Albrecht Standard
- ### KOPPLUNG DES WA-CB DONGLES MIT MIDLAND BLUETOOTH ZUBEHÖR (WA21, WA29, WA31, WA-MIKE, WA-PTT):
1. Wenn Sie ein Midland Bluetooth Headset mit Ihrem

Telefon koppeln wollen, halten Sie die Power-Taste gedrückt bis das Gerät rot/blau blinkt. Folgen Sie nun den Anweisungen auf Ihrem Telefon.

2. Schalten Sie nach erfolgreicher Kopplung das Bluetooth Zubehör aus.
3. Stecken Sie den WA-CB Dongle in das Midland CB-Funkgerät. Der Dongle wechselt automatisch nach spätestens 2 Minuten in den Kopplungsmodus. Dies wird durch die rot/blau blinkende LED angezeigt.
4. Nun können Sie die WA-PTT Taste mit dem WA-CB Dongle koppeln. Halten Sie hierfür die Multifunktionstaste an der WA-PTT für 8 Sekunden gedrückt. Die LED der WA-PTT blinkt nun rot/blau und wechselt zu blau blinkend, sobald die beiden Geräte korrekt gekoppelt sind. Die LED Anzeige des WA-CB blinkt weiterhin rot/blau.
5. Nun können Sie den WA-CB Dongle mit einem Headset koppeln. Drücken Sie die Power-Taste am Zubehör für 8 Sekunden und warten Sie bis beide Geräte korrekt gekoppelt sind (beide LED Anzeigen blinken blau).
6. Verbinden Sie nun manuell Ihr Telefon erneut mit dem Midland Bluetooth Zubehör. Es wird als „Midland WA“ im Display Ihres Telefons angezeigt.
7. Falls die Verbindung zum WA-CB Dongle unterbrochen wird (zum Beispiel, wenn das CB-Funkgerät ausgeschaltet wird), schalten Sie die Geräte in folgender Reihenfolge wieder ein: WA-CB Dongle, Bluetooth Zubehör, WA-PTT Taste. Das Telefon muss manuell gekoppelt werden.

ESPAÑOL

El nuevo WA-CB permite usar de forma inalámbrica cualquier transceptor móvil Midland (equipado con conector 2 pin) capaz de alimentar el adaptador. Una vez conectado el WA-CB a su transceptor, puede elegir el auricular/microfono Bluetooth de acuerdo a sus necesidades.

Los auriculares Bluetooth WA21 / WA31 / WA29 y el microfono WA-MIKE están dotados de botón PTT. Todos los accesorios de la serie WA pueden ser emparejados con teléfonos móviles con Bluetooth.

1. Led
2. Jack de conexión al transceptor

PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO ENTRE WA-CB, AURICULARES BLUETOOTH (WA21, WA 29, WA31, WA-MIKE), WA PTT Y TELÉFONO MÓVIL:

1. Para emparejar el auricular Bluetooth elegido (WA21 / WA31 / WA29 / WA-MIKE) con un teléfono móvil, pulse la tecla de encendido/emparejamiento hasta que el LED parpadee en rojo y azul; ahora siga el procedimiento de emparejamiento descrito en el telefono;
2. Desconecte el auricular Bluetooth elegido;
3. Conecte el WA-CB al transceptor y espere a que entre en modo emparejamiento; este modo estará activo en 2 minutos y se indicará mediante el parpadeo del LED en rojo y azul;
4. Ahora puede emparejar WA PTT con su WA-CB